

Vous pouvez déclencher la télécommande en plaçant un aimant sous un bracelet  
Ne pas laisser la télécommande à proximité d'un aimant pour éviter de décharger la batterie de la télécommande  
Utilisez une batterie 2032 pour la changer

You can trigger the remote control by placing a magnet under a bracelet  
Do not leave the remote control near a magnet to avoid discharging the battery of the remote  
Use 2032 battery to change it



Vous pouvez utiliser une batterie 9V Duracell rechargeable  
You can use a rechargeable 9V Duracell battery

