



conseils :

Utilisez des aimants neodyme N52 de toutes formes, rond, carré, rectangle.
Vous pouvez utiliser une batterie 9V rechargeable
Les aimants fonctionnent sur une seule face
Vous pouvez utiliser du scotch double face pour coller le poltergeist sur une table, une étagère etc.
Ne pas ouvrir le boîtier, le poltergeist est garanti, contactez moi pour le renvoyer.
Vous pouvez cacher le boîtier émetteur dans une boîte d'allumettes, un petit sac etc.
Pour le déclencher avec l'aimant
Vous pouvez laisser la batterie en place si vous ne l'utilisez pas.

Astuces :

Vous pouvez utiliser des pièces de monnaies magnétiques, euros, morgan dollar etc.
Vous pouvez les faire disparaître et les faire réapparaître en les faisant sauter dans un verre d'eau.
Vous pouvez cacher un aimant dans une pièce de jeu d'échec, un petit jouet en bois, un cube alphabétique etc.

voici une adresse pour acheter vos aimants, c'est une société sérieuse, mais il y en a d'autres :

www.supermagnete.fr

advice :

Use neodyme N52 magnets of all shapes, round, square, rectangle.
You can use a rechargeable 9V battery
Magnets work on one side only
You can use double-sided tape to stick the poltergeist on a table, a shelf etc
Do not open the box, the poltergeist is guaranteed, contact me to send it back.
You can hide the transmitter box in a matchbox, a small bag etc.
To trigger it with the magnet
You can leave the battery in place if you are not using it.

Tips :

You can use magnetic coins, euros, morgan dollars etc.
You can make them disappear and reappear by making them jump in a glass of water.
You can hide a magnet in a chess piece, a small wooden toy, an alphabet cube etc.

here is an address to buy your magnets, it is a serious company, but there are to others:

www.supermagnete.fr

ATTENTION

Vous pouvez déclencher la télécommande en plaçant un aimant puissant sous votre bracelet de montre. Ne pas laisser un aimant rangé près de la télécommande pour éviter de décharger la batterie de la télécommande. Pour changer la batterie utilisez le model CR2032

ATTENTION

You can trigger the remote control by placing a strong magnet under your watch strap. Do not leave a magnet stored near the remote control to avoid draining the remote control battery. To change the battery use the model CR2032



Vous pouvez utiliser un model de batterie rechargeable pour le POLTERGEIST voici un exemple avec un Mwh 5400 élevé pour avoir une forte puissance

You can use a rechargeable battery model for the POLTERGEIST here is an example with a high Mwh 5400 to have a high power

